

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Постачальник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



**ШАФИ КОЛЕКТОРНІ
(РОЗПОДІЛЬНІ)**

Моделі:
VTc.540- вбудовувані



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

1. Моделі:

- 1.1. **VTc.540.A (ШРВ)** – шафа колекторна вбудовувана, з висувними ніжками; (висота 560-660 мм)
- 1.2. **VTc.540.B (ШРВ)** - шафа колекторна вбудовувана, з висувними ніжками; (висота - 680-780 мм)

2. Призначення та область застосування

- 2.1. Колекторні (розподільні) шафи призначені для розміщення в них колекторів і колекторних блоків систем внутрішнього водопроводу та опалення.
- 2.2. Вбудовувані шафи призначені для установки в ніші стін і перегородок.

3. Конструкція та матеріали

- 3.1. Деталі шаф виконані із оцинкованої сталі. Лицьові поверхні пофарбовані порошковою емаллю RAL9016 по фосфатній підготовці.




- 3.2. У бокових стінках корпусу шаф ШРВ виконана перфорація, сегменти якої видаляються в місці, зручному для пропуску приєднувальних трубопроводів.




- 3.3. Висувна рамка вбудовуваних шаф ШРВ дозволяє регулювати глибину від 110 до 165 мм.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



3.4. Висувні ніжки шаф ШРВ дають можливість регулювати висоту шафи від 560 мм до 660 мм (**модель А**); від 680 мм до 780 мм (**модель В**). Ножки мають отвори для кріплення шафи до підлоги.



3.5. Вбудовувані шафи ШРВ можуть фіксуватися у ніші за допомогою висувних фіксаторів.



3.6. Відкидні дверцята мають замок, що захищає від несанкціонованого доступу.



3.7. Всередині шафи встановлено пересувні монтажні рейки, до яких кріпляться потрібні елементи.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

4. Технічні характеристики та габаритні розміри


Моделі	Висота / ширина / глибина мм	К-ть виходів ¹	Вага, кг
A.04	560÷660/350/110÷165	4	
A.06	560÷660/450/110÷165	6	
A.08	560÷660/580/110÷165	8	
A.10	560÷660/780/110÷165	10	
A.13	560÷660/930/110÷165	13	
B.04	680÷780/350/110÷165	4	
B.06	680÷780/450/110÷165	6	
B.08	680÷780/580/110÷165	8	
B.10	680÷780/780/110÷165	10	
B.13	680÷780/930/110÷165	13	

Примітка: 1. При встановлення у шафи змушувальних вузлів кількість виходів колектора слід приймати на 3 менше, ніж вказано у таблиці.

5. Рекомендації щодо монтажу

- Монтаж встраиваемых шкафов ШРВ производится в заранее подготовленную нишу стены или перегородки.
- Крепление шкафов ШРВ, ШРН и ШРНГ осуществляется путем привинчивания его ножек к полу через отверстия в выдвижных ножках.
- Шкаф ШРНУ крепится к стене или перегородке через овальные отверстия в задней стенке. Шкафы ШРВ, ШРН и ШРНГ также могут дополнительно шкаф может крепиться к стене или перегородке через отверстия в верхней части задней стенки шкафа.
- Дополнительную фиксацию встраиваемых шкафов ШРВ можно производить с помощью отгибных фиксаторов в боковых стенках шкафа.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



5.5. Регулювання висоти шаф здійснюється за допомогою висувних ніжок, які потім фіксуються гвинтами

5.6. Регулювання глибини шафи проводиться висувною рамкою з дверцятами, після чого направляючі рамки фіксуються гвинтами.

5.7. Кріплення колекторів і змішувальних вузлів в шафі здійснюється до монтажних рейок, які можуть розсуватися на необхідну ширину.

5.8. У місцях пропуску трубопроводів через бічні стінки шаф необхідно видалити необхідний сегмент перфорації.

6. Комплектність

№	Найменування	Од. вим.	К-ть
1	Шафа колекторна в зборі	к-т	1
2	Упаковка	шт	1

7. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

7.1. Колекторні шафи являють собою тонкостінні коробчаті конструкції, тому їх слід оберігати від механічних впливів. Шафи не допускається навантажувати несучими або оздоблювальними конструкціями.

7.2. Фасадні пофарбовані поверхні шафи потрібно оберігати від пошкоджень, абразивних і хімічних впливів.

7.3. При монтажі та у ході експлуатації конструкції шаф слід оберігати від нагрівання до температури понад 120 °С.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

8. Умови зберігання та транспортування

8.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.

8.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

9. Утилізація

9.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р.№ 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

9.2. Присутність благородних металів: *ні*

10. Гарантійні зобов'язання

10.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

10.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.

10.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
- неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс - мажорними обставинами;
- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

10.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних характеристик.

11. Умови гарантійного обслуговування

11.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.

11.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.

11.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.

11.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.

11.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Amministratore
Delegato

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару
ШАФИ КОЛЕКТОРНИ
(РОЗПОДІЛЬНІ)

№	Модель	Тип	К-ть
1	VTc. 540		
2			
3			
4			

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з дати продажу кінцевому споживачу

З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8, офіс 404. З приводу технічної підтримки звертайтеся: **info@valtec.ua**

Тел.: +38 (050) 468 99 56

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____